

Bremsschichtwechsel

Monat und Jahr für den fälligen Bremsflüssigkeitswechsel können Sie sich anzeigen lassen.



Während der Anzeige des nächstfälligen Service die Taste drücken.

Bei jedem Knopfdruck wechselt die Anzeige zwischen fälligem Service und fälligem Bremsflüssigkeitswechsel.

Ab Fälligkeit des Bremsflüssigkeitswechsels leuchtet auch das Uhrensymbols mit auf. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit dem BMW Service oder einer Werkstatt, die nach BMW Vorgaben mit entsprechend geschultem Personal arbeitet.

! Aus Gründen der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Fahrzeugs bei negativer oder blinkender Anzeige oder bei ständigem Leuchten des Uhrensymbols die angezeigte Wartung durchführen lassen. ◀

BMW empfiehlt, Wartung und Reparatur bei Ihrem BMW Service durchführen zu lassen. Ihr BMW Service ist stets über den aktuellen Stand bezüglich Wartungsarbeiten und Reparaturtechnik informiert und mit den notwendigen Spezialwerkzeugen ausgerüstet. Außerdem ist die Prüfung von Teilen, die erfahrungsgemäß einem Verschleiß unterliegen, fester Bestandteil der Wartungsvorgaben.

Anzeigen

Die einsatzbedingt errechneten Wartungen werden in folgender Reihenfolge angezeigt:

„OILSERVICE“
Fahrzeugaufwartung gemäß Inspektion I

„OILSERVICE“
„INSPECTION“
Fahrzeugaufwartung gemäß Inspektion II.

Leuchtet das Uhrensymbols auf, ist ein Wechsel der Bremsflüssigkeit fällig.

! Kommt es zu Standzeiten mit abgeklemmter Batterie, ist eigenverantwortlich auf den richtigen Zeitpunkt für einen Wechsel der Bremsflüssigkeit, alle zwei Jahre, zu achten.

Die Anzeige zählt solche Standzeiten nicht mit, die Bremsflüssigkeit altert aber einsatzunabhängig. ◀

Wartungsübersicht

Ölservice

Wartungsarbeiten	X3 Benzin	X3 Diesel	Z4
Motoröl und Ölfilter wechseln	●	●	●
Bei jedem 3. Motorölwechsel: Ansauggeräuschdämpfer: Gegen gesonderte Berechnung: Luftfiltereinsatz erneuern, bei größerem Staubanfall Wechselintervall entsprechend verkürzen	●	●	●
Bei jedem 3. Motorölwechsel: Gegen gesonderte Berechnung: Kraftstofffilter erneuern, bei schlechter Dieseldieselfeststoffqualität Wechselintervall entsprechend verkürzen	●	●	●
Service-Intervallanzeige nach Werkvorschrift zurückstellen	●	●	●
Klimaanlage oder -automatik: Mikrofilter wechseln	●	●	●
Bremsbeläge vorn und hinten: Bremsbelagdicke mit Messlehre prüfen Bei Belagwechsel, gegen gesonderte Berechnung: Bremschächte reinigen, Bremsscheiben prüfen Bei Leichtmetallrädern: Radmittenzentrierung fetten Bei Belagwechsel hinten: Feststellbremsbeläge prüfen	●	●	●
Feststellbremse: Einbremsen und auf Funktion prüfen	●	●	●

Inspektion I

Schließt den Prüfumfang des Ölservice ein.

Wartungsarbeiten	X3 Benzin	X3 Diesel	Z4
Lichtanlage prüfen	●	●	●
Instrumenten-/Schriftfeldbeleuchtung und Heizungsgebläse prüfen	●	●	●
Signalhorn, Lichttupe und Warnblinkanlage prüfen	●	●	●
Sicherheitsgurte: Zustand des Gurtbandes, Funktion von Aufrollmechanismus, Gurtsperre und Gurtschloss prüfen	●	●	●