

Vorgänge	Fahrzeug- informationen	Fahrzeug- behandlung	Serviceplan	Favoriten	Werkstatt-/ Betriebsmittel	Messtechnik
Reparatur/ Wartung	Fehlersuche	Servicefunktionen	Software- aktualisierung	Steuergeräte- tausch	Fahrzeug- modifikation	
Fehlerspeicher	Fehlerbild	Funktionsstruktur	Bauteilstruktur	Textsuche	Eingabe SAE- Fehlercode	

Code	Beschreibung	KM-Stand	Klasse
S 0038	Keine Kommunikation möglich mit: Airbag	214494	
S 0180	Keine Kommunikation möglich mit: Sicherheits-Modul/Rückhaltesystem	214494	

KOMBI85	gelöscht	Instrumentenkombi
IHKA46_3	gelöscht	Klimaautomatik
LM2_83	gelöscht	Lichtschaltzentrum
CID_85	gelöscht	Monitor / Central Info Display
NAVMK4_2	gelöscht	Navigationsrechner
RAD_83	gelöscht	Radio alle Typen ausser MOST-FZGe
RLS_DS2	gelöscht	Regen- Lichtsensor
SM46_4	gelöscht	Sitzmodul
ULF	gelöscht	Telefon oder Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung
EWS3	gelöscht	Wegfahrsperrung / Elektronische Wegfahrsperrung EWS
ZKE5_S12	gelöscht	Zentrale Karosserie Elektronik
D_00A4	*	Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
		### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_0076	*	CD-Wechsler I-Bus
		### SYS-0008: Job nicht gefunden
D_006A	*	Digital Sound Processor
		### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_ABSKWP	*	Dynamische Stabilitätskontrolle
		### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_0065	*	Elektronische Kraftstoffpumpe EKP
		### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_EGS	*	Getriebesteuergerät
		### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_00C2	*	Lenkung / Servotronic
		### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_0057	*	Lenkwinkelsensor
		### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_0066	*	Licht / Active Light Control
		### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_0050	*	Multifunktionslenkrad
		### SYS-0008: Job nicht gefunden
D_MOTOR	*	Motor
		### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_0012	*	Motor
		### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_0060	*	Park Distance Control
		### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_0070	*	Reifen Druck Control
		### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_SZM	*	Schaltzentrum Mittelkonsole
		### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_0008	*	Schiebedach / Multidrive
		### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_0074	*	Sitzbelegung Beifahrer
		### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_00B0	*	Spracheingabesteuerung
		### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_VGSG	*	Verteilergetriebe Steuergerät
		### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_00ED	*	Videomodul
		### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_003B	*	Videomodul Graphik-Teil
		### ERROR_ECU_NACK