

Original
BMW Zubehör



Bedienungsanleitung

Freude am Fahren

BMW LINK



Inhalt

Allgemeine Hinweise	4
Hinweise zur Bedienungsanleitung	4
Verwendete Symbole	4
Funktionen	4
Voraussetzungen	4
Nutzungsbedingungen	4
Sicherheitshinweise	5
Fahrsicherheit	5
Konfigurieren	5
Einstellungen im iPhone-Menü	5
Bedienprinzip	6
BMW Link starten	6
Zwischen Tafeln wechseln	6
Eingehender Anruf	7
iPhone im Fahrzeug anschließen	7
Mit BMW Station	7
Ohne BMW Station	7
Bedienung Musik	8
Prinzip	8
Musik spielen	8
Bedienung Telefon	8
Überblick	8
Favoriten	8
Nummer	9
Anrufen	9
Gespräch beenden	9
Kontakte	9
Mailbox	9
Bedienung ConnectedDrive	10
Prinzip	10
Unfallhotline	10
Google™ Local Search	10

Inhalt

Carfinder	11
Wetter	11
news	12
Panoramio	12
Pannenhilfe	12
Navigation	13
Navigationsfunktion aktivieren	13
Testversion	13
Hilfe	13
Informationen zu BMW Link	13

Allgemeine Hinweise

BMW empfiehlt, nur Teile und Zubehör zu verwenden, die von BMW auf ihre Sicherheit, Funktion und Tauglichkeit geprüft und freigegeben sind.

Wenn sich bei der Bedienung Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an den BMW Link Support, siehe Seite 13. Er hilft Ihnen gerne weiter.

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung macht Sie mit den speziellen Anwendungen von BMW Link vertraut. Sie erhalten Hinweise zu deren Bedienung, die es Ihnen erlauben, alle Funktionen schnell und optimal zu nutzen.

In dieser Bedienungsanleitung sind alle BMW Link-Funktionen beschrieben, die angeboten werden. Es werden daher auch Funktionen beschrieben, die aufgrund der Ausstattungsvariante des Fahrzeugs bzw. des gewählten BMW Link App-Umfangs nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme.

Ergänzende Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des iPhones und in der Bordliteratur zum Fahrzeug.

Verwendete Symbole



Kennzeichnet Anweisungen oder Warnhinweise, die Sie unbedingt beachten sollten.

◀ Kennzeichnet das Ende des Hinweises.



Kennzeichnet eine Bewegungsaktion, die in Pfeilrichtung auszuführen ist.

„...“ Kennzeichnet Texte am Display zur Auswahl von Funktionen.

Funktionen

- Große Icons und eine optimierte Schrift ermöglichen eine komfortable Bedienung im Fahrzeug.
- Alle BMW Link-Funktionen lassen sich im Querformat nutzen.
- Ausgewählte Dienste von BMW ConnectedDrive, wie z. B. Pannenhilfe oder Google Local Search.
- Vollintegrierte Navigationsfunktion.

Voraussetzungen

- Apple iPhone™: 3GS oder 4, jeweils mit iOS 4.2 oder höher, im Folgenden iPhone genannt.
- Internetverbindung.


Ggf. entstehen zusätzliche Kosten durch Datendienste.

Nutzungsbedingungen


Die Nutzungsbedingungen zu BMW Link sind im AppStore hinterlegt und können dort eingesehen werden.

Sicherheitshinweise

Fahrsicherheit

 Eingaben nur dann vornehmen, wenn es das Verkehrsgeschehen zulässt. Sonst kann es infolge mangelnder Aufmerksamkeit zu einer Gefährdung der Insassen und anderer Verkehrsteilnehmer kommen. ◀

BMW Station für Apple iPhone™

 Während der Fahrt Querformat einstellen. Die Displayeinstellung im Hochformat kann den Sichtbereich beeinträchtigen und ist nicht in allen Ländern zugelassen. Entsprechende Länderbestimmungen beachten.



Die BMW Station, eine Fahrzeughalterung für das iPhone, wurde speziell für Fahrzeugmodelle ohne Display entwickelt und unterstützt eine komfortable und sichere Bedienung des iPhones durch:

- Anbindung des iPhones an das Audiosystem des Fahrzeugs ohne sichtbare Kabel.
- Positionierung des iPhones im Sichtfeld des Fahrers.
- Displayanzeige im Querformat.
- Integrierte Freisprecheinrichtung mit Richtmikrofon.
- Radiostummschaltung.
- Ladefunktion für das iPhone.
- Automatische Standortspeicherung beim Entnehmen des iPhones.

Informationen, für welche Fahrzeuge die BMW Station verfügbar ist, erhalten Sie bei Ihrem Service.

Konfigurieren

Einstellungen im iPhone-Menü

Die Einstellungen für die BMW Link App sind im iPhone-Menü: „Einstellungen“ vorzunehmen.

1. „Einstellungen“ im iPhone wählen.



2. „BMW Link“

Mailbox einrichten

1. „Mailbox“
2. Mailboxnummer eingeben.

Maintenance

Die Funktionen im Maintenance-Menü werden ausschließlich bei Supportanfragen benötigt.


Um die Funktionsfähigkeit von BMW Link gewährleisten zu können, Voreinstellungen nicht eigenmächtig verändern.

Konfigurieren

External GPS


Damit BMW Link ein GPS-Signal empfangen kann, muss „Use by default“ aktiviert sein.

1. „Einstellungen“ im iPhone wählen.
2. „BMW Link“
3. „External GPS“



Bedienprinzip

BMW Link starten



Das Hauptmenü oder die zuletzt im Menü ausgewählte Tafel wird angezeigt.

Alle Funktionen von BMW Link sind über das Hauptmenü aufrufbar.

Zwischen Tafeln wechseln

Gewünschten Menüpunkt auswählen.

Nach Auswahl eines Menüpunkts, z. B. „Musik“, wird die entsprechende Tafel angezeigt.

Zum Hauptmenü zurückkehren



Lasche **1** nach rechts ziehen.

Bedienprinzip



Um vom Navigationssystem zum Hauptmenü zu wechseln, Taste **1** auswählen.

In der Kartenansicht befindet sich die Taste **1** innerhalb der Karte.

Zur vorherigen Tafel zurückkehren



Taste **1** zur übergeordneten Tafel, z. B. „Musik“, auswählen.

Eingehender Anruf


Bei einem eingehenden Anruf wird automatisch das Telefonmenü des iPhones angezeigt. Nach dem Beenden oder Ablehnen des Gesprächs wird automatisch wieder zu BMW Link umgeschaltet.

iPhone im Fahrzeug anschließen

Mit BMW Station

Die BMW Station ermöglicht eine optimale Nutzung der BMW Link App im Fahrzeug, siehe auch Seite 5.

iPhone anmelden

 iPhone nur bei stehendem Fahrzeug anmelden, sonst kann es infolge mangelnder Aufmerksamkeit zu einer Gefährdung der Insassen und anderer Verkehrsteilnehmer kommen. ⚠

Damit das iPhone über die BMW Station mit dem Fahrzeug verbunden werden kann, ist eine einmalige Anmeldung erforderlich.

1. Zündung einschalten.
2. iPhone in die BMW Station einsetzen.
3. Bluetooth am iPhone aktivieren. Liste der gefundenen Geräte wird angezeigt.
4. „BMW Station“ aus der Liste auswählen.
5. PIN Code: „1234“ eingeben.
6. „koppeln“
7. Wurde das iPhone erfolgreich angemeldet, wird die Bluetooth-Verbindung automatisch hergestellt.

Es können bis zu acht iPhones an der BMW Station angemeldet werden.

Nach der einmaligen Anmeldung wird beim Einsetzen in die BMW Station automatisch nach kurzer Zeit eine Verbindung zum Fahrzeug hergestellt.

Waren zuvor andere iPhones mit der BMW Station verbunden, ist ggf. an den zuletzt verbundenen Geräten Bluetooth zu deaktivieren, damit das neu zu verbindende iPhone von der BMW Station erkannt wird.

Ohne BMW Station

Anschlussmöglichkeit für das iPhone im Fahrzeug ohne BMW Station, siehe Bordliteratur zum Fahrzeug.

Bedienung Musik

Prinzip

BMW Link greift auf die Musiksammlung im iPhone zurück.

Musik spielen

Die Bedienung des Musikmenüs erfolgt analog zum iPhone.

1. „Musik“



2. Gewünschte Kategorie auswählen, z. B. Genre oder Interpreten. Alle Einträge werden in einer Liste angezeigt.
3. Ggf. weitere Kategorien auswählen.
4. Wiedergabe starten.

Browse-Taste

Die Browse-Taste wird angezeigt, wenn Musiktitel gespielt werden und aus einem anderen Menü wieder in das Musikmenü gewechselt wird.

„Browse“: Rückkehr zur Musiksammlung.

Bedienung Telefon



Eingaben nur dann vornehmen, wenn es das Verkehrsgeschehen zulässt. Als Fahrer nicht während der Fahrt mit dem iPhone in der Hand telefonieren, sondern die Freisprechanlage nutzen. Sonst kann es infolge mangelnder Aufmerksamkeit zu einer Gefährdung der Insassen und anderer Verkehrsteilnehmer kommen. ◀

Hinweise zu eingehenden Anrufen, siehe Seite 7.

Überblick

„Telefon“



Das Telefonmenü wird angezeigt.

Favoriten

Die Favoritenliste in BMW Link ist eine eigenständige Liste und greift nicht auf die Daten der Favoritenliste des iPhones zu.

Favoriten hinzufügen

1. „Favoriten“
2. „Bearbeiten“
3. **+** Symbol auswählen. Liste mit den im iPhone gespeicherten Kontaktdaten wird angezeigt.
4. Gewünschten Kontakt auswählen.

Bedienung Telefon

5. Gewünschte Rufnummer auswählen.
Rufnummer wird in die Favoritenliste aufgenommen.
6. „Fertig“: Rückkehr zum Telefonmenü.

Nummer

Die numerische Tastatur für das manuelle Wählen wird angezeigt.

Rufnummer analog zur Bedienung im iPhone-Menü eingeben und wählen.

Anrufen

Wird eine Verbindung aufgebaut, wechselt BMW Link automatisch in das Telefonmenü des iPhones und eine Optionstafel zur Rückkehr zu BMW Link während des Gesprächs wird angezeigt.

„Schließen“: BMW Link wird geschlossen und automatisch das Telefonmenü im iPhone geöffnet.

„BMW Link App“: Rückkehr zu BMW Link während des Gesprächs.

Gespräch beenden

Gespräche können nur im Telefonmenü des iPhones beendet werden.

Ist während des Gesprächs BMW Link geöffnet, muss zum Beenden in das Telefonmenü des iPhones gewechselt werden.

1. Home-Taste am iPhone drücken.
2. Telefonmenü im iPhone starten.
3. Gespräch beenden.

Für eine Rückkehr zu BMW Link die App neu starten.

Kontakte

BMW Link greift auf die Kontaktdaten des iPhones zu.

Die im Adressbuch gespeicherten Kontakte werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Um Kontaktdaten anzuzeigen oder eine Telefonverbindung aufzubauen, Bedienschritte analog zum iPhone-Menü durchführen.

Kontakt als Navigationsziel auswählen

Ist in den Kontaktdaten eine Adresse hinterlegt und der Ort in den Navigationsdaten erfasst, ist eine Zielführung zu dieser Adresse möglich.

1. Adresse in den Kontaktdaten auswählen.
Sind im Navigationssystem mehrere Orte mit vergleichbaren Adressdaten gespeichert, wird eine Liste mit den möglichen Zieladressen angezeigt.
2. Ggf. gewünschte Zieladresse aus der Liste auswählen.

Die Route wird berechnet und am Display angezeigt. Zielführung starten und weitere Funktionen zur Zielführung auswählen, siehe Bedienungsanleitung Navigation.

Mailbox

Um die Nachrichten abhören zu können, muss in den iPhone-Einstellungen die Mailbox-Nummer eingerichtet sein, siehe Seite 5.

Bedienung ConnectedDrive

Prinzip

ConnectedDrive stellt ausgewählte Dienste zur Verfügung. Das genaue Angebot ist länderspezifisch unterschiedlich.

Für bestimmte Dienste muss das Navigationssystem zur Verfügung stehen. Um die aktuelle Position bestimmen zu können, muss ein GPS-Signal empfangen werden, siehe auch Seite 6.

„ConnectedDrive“



Die Liste mit den verfügbaren Diensten wird angezeigt.

Unfallhotline

Benötigen Sie bei einem Unfall Hilfe, kann Kontakt zur BMW Unfallhotline aufgenommen werden.

Die angezeigte Telefonnummer wird durch die in den iPhone-Einstellungen gewählte Landeseinstellung bestimmt, siehe Bedienungsanleitung iPhone. Ist Deutschland ausgewählt, wird immer eine Verbindung zur deutschen BMW Unfallhotline aufgebaut, auch wenn Sie sich im Ausland befinden.

1. „ConnectedDrive“
2. „Unfallhotline“
Die Telefonnummer der Unfallhotline und die letzte verfügbare Position werden angezeigt.
3. „Unfallhotline anrufen“
Eine Verbindung wird aufgebaut.

Google™ Local Search

Sonderziele, z. B. Hotels oder Sehenswürdigkeiten, suchen.

1. „ConnectedDrive“
2. „Google Local Search“



3. Ggf. „Anderer Ort“: Suchort ändern.
 - „Aktuelle Position“
 - „Navigationsziel“
 - „Anderer Ort“: Gewünschten Suchort manuell eingeben.
4. Suchbegriff eingeben.
5. „Suchen“
Liste der Sonderziele wird angezeigt.

Zielführung starten

Die gewünschte Zieladresse auswählen.
Route wird berechnet und am Display angezeigt.
Zielführung starten und weitere Funktionen zur Zielführung auswählen, siehe Bedienungsanleitung Navigation.

Bedienung ConnectedDrive

Carfinder

Um später bestimmte Orte, z. B. die aktuelle Position des Fahrzeugs, wieder auffinden zu können, vor dem Verlassen des Fahrzeugs den Standort speichern. Über den Carfinder kann die gespeicherte Position angezeigt und eine Navigation zum Fahrzeugstandort gestartet werden.

Position mit BMW Station speichern

Ist das iPhone über die BMW Station mit dem Fahrzeug verbunden und BMW Link aktiv, wird beim Entnehmen des iPhones automatisch die aktuelle Position gespeichert.

Position manuell speichern

1. „ConnectedDrive“
2. „Carfinder“
3. „Speichere aktuelle Position“
Die aktuelle Position wird gespeichert und anschließend angezeigt.

Es kann immer nur eine Position gespeichert werden.

Optionen



- „Zeige in Karte“: Gespeicherte Position in der Karte anzeigen.
- „Navigation“: Route zur gespeicherten Position wird berechnet und am Display angezeigt. Zielführung starten und ggf. weitere Funktionen

zur Zielführung auswählen, siehe Bedienungsanleitung Navigation.

Wetter

1. „ConnectedDrive“
2. „Wetter“



Wetterinformation zur aktuellen Position oder bei aktiver Zielführung zum Zielort wird angezeigt.

Optionen

- „Vorhersage“: Wetterinformationen für die nächsten drei Tage werden angezeigt.
- „frühere Suche“: Die zuletzt eingegebenen Suchorte werden angezeigt und können erneut aufgerufen werden.
- „aus Adressbuch“: Wetterinformationen zu einer Adresse aus der Liste der Kontakte werden angezeigt.
- „Anderer Ort“: Suchort ändern.
Eine der folgenden Möglichkeiten wählen:
 - „Aktuelle Position“
 - „Navigationsziel“
 - „Anderer Ort“: Gewünschten Suchort manuell eingeben.

Bedienung ConnectedDrive

news

Aktuelle Nachrichten, wie z. B. Sportinformationen oder Topmeldungen, anzeigen.

1. „ConnectedDrive“
2. „News“
3. Gewünschte Kategorie auswählen.
Eine Liste mit Überschriften wird angezeigt.
4. Gewünschte Überschrift auswählen.
Detaillierte Nachricht wird angezeigt.

Panoramio

Zu ausgewählten Orten können Bilder angezeigt werden.

1. „ConnectedDrive“
2. „Panoramio“
Eine Liste mit verfügbaren Bildern zur aktuellen Position oder bei aktiver Zielführung zum Zielort wird angezeigt.
3. Ggf. „Anderer Ort“: Suchort ändern.
Eine der folgenden Möglichkeiten wählen:
 - „Aktuelle Position“
 - „Navigationsziel“
 - „Anderer Ort“: Gewünschten Suchort manuell eingeben.
4. Gewünschtes Bild auswählen.

Optionen

- Vollbildmodus: Auf das Bild tippen.
- Anzeigen des nächsten oder vorherigen Fotos: Mit dem Finger nach rechts oder links über den Bildschirm streichen.
- Bedienelemente wieder einblenden: Auf das im Vollbildmodus dargestellte Bild tippen.
- „Panoramio“: Rückkehr zur Liste der verfügbaren Bilder.

Pannenhilfe

Kontaktaufnahme mit dem Mobilien Service der BMW Group, wenn bei einer Panne Hilfe benötigt wird.

Die angezeigte Telefonnummer wird durch die in den iPhone-Einstellungen gewählte Landeseinstellung bestimmt, siehe Bedienungsanleitung iPhone. Ist Deutschland ausgewählt, wird immer eine Verbindung zum Mobilien Service der BMW Group in Deutschland aufgebaut, auch wenn Sie sich im Ausland befinden.

1. „ConnectedDrive“
2. „Pannenhilfe“
Die Telefonnummer der Pannenhilfe und die letzte verfügbare Position werden angezeigt.
3. „Pannenhilfe anrufen“
Eine Verbindung wird aufgebaut.

Navigation

Navigationsfunktion aktivieren

Um das Navigationssystem nutzen zu können, ist eine BMW Link ID erforderlich. Die BMW Link ID setzt sich zusammen aus der persönlichen E-Mail-Adresse und einem persönlich festgelegten Passwort mit mindestens sechs Stellen.

1. „Navigation“
2. „Jetzt testen“ oder „Navigation kaufen“
3. „BMW Link ID erstellen“
4. E-Mail-Adresse und Passwort eingeben.
5. Bei erfolgreicher Aktivierung: „Weiter zu BMW Link“
6. Ggf. Einstellungen anpassen.
In den Einstellungen können Sprache, Stimme und Maßeinheit für das Navigationssystem ausgewählt werden.

Nach Abschluss der Aktivierung wird das Navigationsmenü angezeigt.

Für die Bedienung und weitere Einstellmöglichkeiten, siehe Bedienungsanleitung Navigation.

Testversion

Nach dem erstmaligen Herunterladen der BMW Link App kann das Navigationssystem maximal über einen Zeitraum von 30 Tagen kostenfrei genutzt werden.


Das Navigationssystem und die Zusatzfunktion für Verkehrsmeldungen können über In-App-Purchase gekauft werden.

In den iPhone-Einstellungen muss die Option für App-Käufe aktiviert sein, siehe Bedienungsanleitung iPhone.

Hilfe

Informationen zu BMW Link

 Symbol in der Startanzeige auswählen.



Eine Liste mit den verfügbaren Informationen wird angezeigt.

FAQ

Eine Liste mit häufig gestellten Fragen und den dazugehörigen Antworten kann angefordert werden.

Benutzerinformation

Bedienungsanleitung zu BMW Link kann angefordert werden.

Support

Über eine integrierte E-Mail-Funktion können Anfragen an den Support gestellt werden. Wird die Anfrage direkt aus dem iPhone über die Support-Funktion gestellt, wird automatisch ein Diagnosecode erzeugt.

Diagnose

Soll eine Supportanfrage z. B. über einen PC gestellt werden, ist es empfehlenswert, einen Diagnosecode zu erzeugen. „Diagnose Code erzeugen“: Diagnosecode wird erzeugt und automatisch angezeigt.