




BMW TIS - 13 72 001 Austauschen Luftfiltereinsatz

13 72 001	Ersetzen Luftfiltereinsatz
	Erforderliche Vorarbeiten: • Entfernen Einnahme Filtergehäuse
	Lösen Sie Schrauben. Entfernen Sie den unteren Teil der Aufnahme Filtergehäuse ① <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Original Text: Unfasten screws. Remove lower section of intake filter housing. Alternative Übersetzungen anzeigen </div>
	Raise Luftfiltereinsatz ① und in Richtung des Pfeils zu entfernen. Installation: • Saubere oberen und unteren Abschnitte der Aufnahme Filtergehäuse von innen Installieren neuer Luftfilter.

Noch keine Beiträge.

Bitte registrieren vor dem Posten.

Benutzername

Kennwort

Titel

Inhalt

UBB-Codes: [url] [email] [img] [quote] [b] [i] [small] [sub] [sup] [youtube]

Bilder hochladen:

Keine ausgewählt

